

安全帽 藍牙對講機

6人對講款



使用說明書

使用前，請仔細閱讀本說明書

行車記錄器功能操作說明

行車記錄器開機和關機

- 1.開機/關機：**
 - ①開機：在關機狀態下，長按電源按鈕3秒，藍燈點亮，電源打開。可聽到當前模式和電池餘量的語音訊息。
 - ②關機：在開機的狀態下，長按電源按鈕3秒，則紅燈點亮，電源關機。聽到「關機」的聲音。
 - ③恢復出廠設置：在開機狀態下，長按電源按鈕7秒。聽到關機聲音後，紅燈閃爍，發出「嘟嘟」聲。
- 2.語音語言切換：**在開機的狀態下，同時點擊「開機」按鈕和「+」按鈕(或一按鈕)。
- 3.模式切換：**在開機的狀態下，點擊對講機按鈕，「藍牙對講模式」、「藍牙交友模式」、「音樂分享模式」，3種模式之間進行切換。點擊按鈕，可以聽見語音訊息。
- 4.藍牙連接手機：藍牙名稱：LT BT ZX6**
 - ①關機狀態下，按住電源按鈕5秒，將聽到「藍牙配對」聲音。紅藍燈交替閃爍，開啟手機藍牙功能，從搜尋到的藍牙清單中搜尋耳機配對名稱“LT BT ZX6”，點擊後完成連線。
 - ②待機狀態下，同時按住電源鍵和多功能鍵2秒，會聽到「藍牙配對」的聲音。紅藍燈交替閃爍，開啟手機藍牙功能，從搜尋到的藍牙清單中搜尋耳機配對名稱“LT BT ZX6”，點擊後完成連線。
(註：首次連線成功後，下次只需點擊多功能按鈕即可重新連接手機。)
- 5.電話功能：**
 - ①接聽電話：當您接到來電時，按一下多功能鍵即可接聽電話。
 - ②拒接來電：接聽來電時，長按多功能鍵1秒即可拒接來電。
 - ③結束通話：通話過程中，按一下多功能鍵即可結束通話。
 - ④電話重播：待機狀態下，按電源按鈕2次重播通話紀錄中，最後一通撥出的電話號碼(非回播)。
 - ⑤開啟自動接聽功能：藍牙連線時，按住多功能按鈕2下，藍燈閃爍2下，開啟自動應答功能。(關閉對講機並保存設置，該功能下次即可使用。)
 - ⑥關閉自動接聽功能：藍牙連線時，按住多功能按鈕2下，紅燈閃爍2下，自動應答功能將會關閉。(關閉對講機並保存設置，該功能下次即可使用。)

親愛的客戶您好!

感謝您選擇本公司產品!爲了提供您輕鬆自如地操作本產品，且獲得完善的服務，請您詳閱本說明使用手冊，並妥善保存。本產品或因軟體改版更動，操作可能與說明書內容略有不同，若有任何問題，請洽詢本公司客服!

使用前注意事項

- 開機檢查機器及配件是否正常無損。
- 請將機器充至滿電。

安裝說明

1.安全帽夾安裝示意圖



2.魔鬼氈安全帽夾安裝示意圖



3.按鍵功能介紹



- 6.播放手機音樂：**
 - ①音樂播放/暫停：當對講機與智慧型手機連接且智慧型手機的音樂播放器開啟時，點擊多功能按鈕可暫停和播放音樂。
 - ②上一曲/下一曲：短按「-」鈕播放下一首歌曲，短按「+」按鈕播放上一首歌曲。
 - ③增大/減少音量：長按「+」按鈕增大音量，直到聽到最大的「嘟」聲。按住「-」按鈕可降低音量。
- 7.語音助理：**待機狀態下，長按多功能鍵2秒即可啟動語音助理。
(注意：請確保對講機已連接到您的手機，並且手機的語音助理已啟用。)
- 8.藍牙交友模式：(此功能爲連接他牌安全帽對講機型之需求)**
 - ①將另一台對講機切換至交友模式，我方設備開機狀態下，單擊「對講鍵」切換到「藍牙交友模式」。
 - ②在藍牙交友模式下，長按「對講鍵」進入配對模式(藍燈快閃)，再短按「對講鍵」進行對講搜索，配對成功(聽到「滴」一聲)後，進入語音對講，短按一次「開機鍵」即可對講。
- 9.音樂分享模式：**
 - ①開機狀態下單擊兩台設備的「對講鍵」切換到「音樂分享」
 - ②在「音樂分享」模式下，長按兩台設備的「對講鍵」進入配對模式(藍燈快閃)。
 - ③單擊其中一台設備(分享者)「對講鍵」進行對講搜尋配對，配對成功後，即可音樂分享。
- 10.藍牙對講模式：**
 - ①開機狀態下，點選兩台裝置上的對講按鈕，切換至「藍牙對講模式」。
 - ②在對講模式下，按住兩台裝置上的「對講鍵」，進入配對搜尋(藍燈快閃)。
 - ③點選任一對講機的「對講鍵」一次，聽見音效後，配對成功即可對講。
 - ④手動斷開並重新連接：按下「電源鍵」斷開連接。
 - ⑤配對記憶：在藍牙對講模式/音樂共享模式下關閉並重新啟動對講機時，再次單擊「電源鍵」即可進入對講。

11. 收聽廣播電台FM功能：

- ① FM開/關：FM關閉時，長按「FM」收音機按鈕3秒可開啟FM。將聽到一條語音訊息「打開收音機」。開啟FM後，按住「FM」按鈕3秒「嘟一聲」可關閉FM。
- ② 電台切換：點選「+」按鈕播放上一電台，點擊「-」按鈕播放下一電台。
- ③ FM/音樂切換：在FM播放狀態下，按下「多功能按鈕」一次，切換到音樂播放模式。在音樂播放狀態下，按下「多功能按鈕」一次，切換至FM播放模式(只有當對講機連接到手機時，才能切換音樂播放模式)。如果手機的音樂播放器已關閉，則需要點擊兩次「FM」才能切換到音樂。
(註：等待約10秒，音樂切換至FM。)
- ④ 配對記憶：在音樂共享模式下關閉並重新啟動對講機時，短按一次「電源鍵」即可進入配對連線。

藍牙群對講模式

群組對講配對(6人對講)

1. 6台機器開機狀態下，每台機器單擊[對講鍵]切換到「藍牙群對講模式」
2. 在「藍牙群對講模式」的情況下，每台機器長按[對講鍵]5-7秒，進入「開始配對」指示燈藍燈快閃
3. 在「藍燈快閃搜尋狀態」的情況下：
 - ① 挑選其中一台(A號機)單擊[對講鍵] (A號機)就會進入「藍牙群對講搜尋模式」按對講鍵，自動連接上B號機後，A號機會有「滴」的一聲表示連接成功
 - ② B號機就會自動進入「對講搜尋模式」自動搜尋連接上C號機後，B號機會「滴」的一聲表示連接成功
 - ③ C號機就會自動進入「對講搜尋模式」自動搜尋連接上D號機後，C號機會「滴」的一聲表示連接成功
 - ④ D號機就會自動進入「對講搜尋模式」自動搜尋連接上E號機後，D號機會「滴」的一聲表示連接成功
 - ⑤ E號機就會自動進入「對講搜尋模式」自動搜尋連接上F號機後，E號機會「滴」的一聲表示連接成功
 - ⑥ 等待到最後一台F號機連接上後，F號機跟著也會自動進入「對講搜尋模式」(等待大約2秒)



產品規格

主機重量	41g	藍牙版本	5.1
主機尺寸	80*25*42mm	通話時間	32小時
對講距離	800m	對講時間	40小時
對講人數	6人	音樂時間	46小時
防水等級	IP65	電池容量	1000mAh
待機時間	100小時	充電時間	約2.5小時
通話降噪	CVC8.0	充電接口	TYPE-C
工作溫度	-10°C~55°C	電池類型	可充電鋰電池
儲藏溫度	20°C~60°C	電源要求	5V/1A

功能優先級

一級：接聽電話>二級：藍牙對講>三級：手機音樂>四級：音樂分享>五級：FM電台
(註：配對順序是先配對對講機，再配對手機。)

指示燈狀態和語音提示

- ① 每次開啟對講機時，可以聽到有關剩餘電池電量的語音訊息，例如「電池電量高」或「電量約一半」。
- ② 當電池處於低電量狀態時，紅燈會週期性閃爍。每 60 秒會聽到一條語音訊息「電池電量低，請充電。」
- ③ 充電時，紅燈會亮起。充滿電後，指示燈變為藍色，並在 10 秒內完全關閉。
- ④ 如果長時間不使用對講機，對講機將自動關閉。

注意事項

本產品適合儲藏溫度為20°C~60°C，請勿在溫度過高或過低的環境下使用或儲存，否則會影響產品使用壽命。請勿將本產品暴露在明火之中，避免爆炸。如長時間不使用本產品，請放置在乾燥的地方，並記得定期為產品充電(最少三個月充電一次)，以保證產品能正常運作。

※對講距離因環境和遮避物而有所影響，實際對講距離依實際狀況為主

4. 等待2秒後，每台機器短按一次[開機鍵]聽到「滴」一聲後代表群組準備完成
5. 群組準備完成後，每台機器短按一次[開機鍵]聽到「叮咚」進入群聊語音對講
6. 關機記憶：多人對講模式後，其中有人關機再次開機，需按一次[開機鍵]聽到「叮咚」一聲代表對講一連接方可進入對講
7. 音量加/減：順時針右轉[旋轉鍵]不放[音量+]；逆時針左轉[旋轉鍵]不放[音量-]
8. 語音報號：群對講接狀態下，同時短按[開機鍵]和[多功能鍵]

保固卡

鑑賞期須知(僅網路購物消費者適用)：

依消費者保護法規定皆可享有商品7天鑑賞期的權益，故您退回之商品須是全新且原廠包裝完整，請保持商品本體外觀無刮傷及保護膜、機身序號貼紙不可撕下，切勿漏缺任何配件或毀損原廠外盒，若有一項不符合退貨標準，則須扣除商品清潔整新費用，如無法復原，恕不受理退換貨。

保固期須知：

1. 如機身序號貼紙毀損、未依說明書指示使用、人為疏失、自行拆卸機器、線材更改、自行更新韌體或維修、使用非原廠配件造成損壞，恕不保固。
2. **本產品主機本體保固半年，其他配件屬耗材部分均保固三個月。**
3. 若於保固內遭遇停產或缺料無法修復完成，則以同級品代替之。
4. 基於服務用戶立場，仍接受過保付費維修，但不適用已停產或無料件之產品。

送修商品須知：

1. 送修品設定參數及內存資料將在維修過程中被清除，如需保留，請自行於送修前留存，本公司不負保管責任。
2. 如需維修服務，請內附紙條簡述產品故障原因 / 送修人姓名 / 購買平台(地點) / 聯絡電話及地址並將商品寄回本公司。
3. 送修之產品請妥善包裝，避免運送過程中不當碰撞造成不必要的損失；維修檢測工作天為收件日起約10個工作天(不含例假日)，除非如人為損壞或需收費等特殊情形，一般收件與寄件皆不另行通知。
4. 如您對產品使用或維修上有任何疑問，可於上班時間來電洽詢。

